



Reinigungs- und Pflegeanleitung für Holzfußböden mit geölter / naturgeölter und weissgeölter Oberfläche

Allgemeine Reinigungs - und Pflegehinweise

Geölte Fertigparkettböden sollten nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen werden. Bei der Reinigung ist stets darauf zu achten, dass nach Möglichkeit keine „Pfützen“ auf dem Boden verbleiben.

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzfangschleusen vor den Eingängen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt werden. Nach der Verlegung sollte eine Erstpflge mit einem speziellen **Pflegeöl** für geölte Parkettoberflächen durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen die von uns empfohlenen und speziell abgestimmten Produkte. Bitte beachten Sie zusätzlich die Gebrauchsanleitung auf den Pflegemitteln.

2. Laufende Reinigung und Pflege

Bei der Reinigung ist stets darauf zu achten, dass nach Möglichkeit trocken (mit Mopp, Harbesen, Staubsauger) oder lediglich feucht (mit ausgewrungenem Tuch) gewischt wird und keine „Pfützen“ auf dem Boden verbleiben. In aller Regel genügt nebelfeuchtes Wischen mit einem Zusatz von **Holzbodenseife** für die laufende Reinigung aus.

Auch die Holzfußböden mit geölten Oberflächen unterliegen je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb sollte der Fußboden regelmäßig mit dem von uns empfohlenem und getestetem Pflege- und Reinigungsmittel weiter gepflegt werden. Wir empfehlen hier für die Unterhaltsreinigung und Pflege Ihres Bodens **Holzbodenseife**. Entweder Holzbodenseife Natur oder für weissgeölte Oberflächen Holzbodenseife Weiss. Die Holzbodenseife wird mit lauwarmen Wasser gemischt. Siehe Anwendungshinweise auf dem Produkt.

Sie können diese Pflegeprodukte in unserem Internetshop bestellen.

Das Fertigparkett erhält durch diese Pflege die Abriebfestigkeit, Trittfestigkeit und wasserabweisende Eigenschaft einer Holzoberfläche. Zusätzlich wird die regelmäßige Unterhaltsreinigung erleichtert und dem Boden ein angenehm seidiger Glanz verliehen. Der Pflegezyklus mit Pflege- und Reinigungsmittel orientiert sich dabei am Grad der Beanspruchung des Bodens und kann in etwa der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

- 2.1 gering beanspruchte Böden (z.B. Wohn und Schlafräume) je nach Bedarf etwa alle 4 bis 6 Monate
- 2.2 mittelstark beanspruchte Böden (z. B. Korridore, Flure) je nach Bedarf alle 1 bis 3 Monate
- 2.3 stark beanspruchte Böden (z. B. Gaststätten, Ladenlokale) je nach Bedarf alle 2 bis 3 Wochen

3. Erstpflge

Nach der Verlegung empfehlen wir Ihnen, den neuen Boden mit einem von uns empfohlenem und getestetem **Pflegeöl**, Natur oder Weiss, erstmalig mit Handpads oder mit einer maschinellen Poliermaschine einzupflegen. Diese Pflegeprodukte sind in unserem Internetshop erhältlich.

4. Spätere Pflege

Für die spätere Auffrischung (Anwendung je nach Beanspruchung ca. nach 6 – 12 Monaten) von naturgeölten und weissgeölten Holzfußböden, empfehlen wir Ihnen den von uns empfohlenen, auf unsere Holzfußböden abgestimmten sowie getesteten **Refresher**, Natur oder Weiss.

Der Refresher wird mit lauwarmen Wasser gemischt. Siehe Anwendungshinweise auf dem Produkt. Sie können diese Pflegeprodukte in unserem Internetshop bestellen.



5. Allgemeine Hinweise

Neuverlegte Öl - Oberflächen bitte in der ersten Woche nur trocken reinigen, d.h. fegen oder moppen, bzw. mit einem Staubsauger von harten Schmutzpartikeln befreien. Um Kratzer zu vermeiden, empfehlen wir das Verschrauben von Filzgleitern unter den Möbeln. Besonders bei dem Einsatz von Bürorollenstühlen müssen weiche (für Parkett geeignete) Rollen montiert werden.

Eine Ersteinpflege mit **Pflegeöl** ist ratsam und empfehlenswert.

Fertigparkett mit geölter Oberfläche reagiert wie alle anderen Holzbauteile auch auf die Umgebungsbedingungen (insbesondere die relative Luftfeuchte) mit entsprechenden Holzfeuchtigkeitsänderungen. Durch Holzfeuchtigkeitsänderungen kann sich der Boden ausdehnen (quellen) oder sich zusammenziehen (schwinden). Um diesbezüglich außergewöhnliche Veränderungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass sich die relative Luftfeuchte in den mit Fertigparkett-Böden belegten Räumlichkeiten möglichst ganzjährig im Bereich zwischen 50 % und 65 % bei einer circa Raumtemperatur von 20° C bewegt. Im erforderlichen Fall sind Lüftungs- und Heizmaßnahmen oder aber Befeuchtungsmaßnahmen auszuführen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem geölten Fertigparkett und hoffen Ihnen mit dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung eine nützliche Hilfe an die Hand gegeben zu haben. Wegen der Verschiedenartigkeit der Praxisverhältnisse können hieraus jedoch keinerlei Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Durch Übergabe dieser Reinigungs - und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 356 - Parkettarbeiten Punkt 7.